

SpeedConfigurator PM 061 812 -X

①



- 2: 90000 1/min, 1500 Hz
- 3: 60000 1/min, 1000 Hz
- 4: 49980 1/min, 833 Hz
- 5: 49200 1/min, 820 Hz
- 6: 37800 1/min, 630 Hz
- 7: 31500 1/min, 525 Hz

②

power electronic drive unit
Antriebselektronik mit Spannung versorgen

③



PV.can

④



solid green
dauernd grün



nominal speed set
Nennndrehzahl eingestellt



green flashing
grün blinkend



wait
warten



solid red
dauernd rot



set correct nominal speed
korrekte Nennndrehzahl einstellen



red flashing
rot blinkend



call PV service
PV Service verständigen

⑤



PV.can



PFEIFFER VACUUM